




DÉMARRAGE RAPIDE TABLETTE




DÉMARRAGE RAPIDE TABLETTE

1. CONNEXION DE LA TABLETTE À VOTRE RÉSEAU WI-FI



Ouvrez «**Paramètres**» présent sur l'écran d'accueil de votre tablette.




Sélectionnez la rubrique «**Connexions**» puis cliquez sur «**WI-FI**» et sélectionnez votre réseau WI-FI.

2. LANCEMENT DE L'APPLICATION DE VOTRE APPAREIL




Cliquez sur l'icône de votre appareil présent sur l'écran de votre tablette



Renseignez votre identifiant (adresse email rattachée à votre compte LPG®) et votre mot de passe (choisi par vos soins). En cas de mot de passe oublié, cliquez sur «**Votre compte n'est pas accessible ?**» ou sur le lien suivant : <https://password.lpgsystems.net> pour réinitialiser votre mot de passe.

DÉMARRAGE RAPIDE TABLETTE

3. ACCEPTER LE CONTRAT DE LICENCE




Le contrat de licence apparaît. Veuillez faire défiler le texte jusqu'en bas, puis cocher les cases d'acceptation. Cliquez sur **OK**.



Vous pouvez dès à présent utiliser l'application.

4. CONNECTER VOTRE TABLETTE À VOTRE APPAREIL



Tout d'abord, avant de relier votre tablette à votre appareil, veuillez à ce que :

- 1 Votre tablette et votre HUBER 360° soient connectés au **même réseau WI-FI**.
- 2 Votre application HUBER 360° soit bien lancée. Sélectionnez ensuite la rubrique « **Tablette** » dans le menu « Configurations » de votre appareil.



Votre appareil détecte automatiquement votre tablette. L'icône « **tablette** » qui s'affiche en haut à droite de l'écran de votre appareil et de celui de votre tablette vous assure que la connexion est opérationnelle.

SAUVEGARDEZ ET **PROTÉGEZ VOS DONNÉES**



Pour plus de sécurité, sauvegardez régulièrement l'**intégralité de vos données sur un support externe de votre choix** : carte micro SD (disponible en grande surface ou dans les magasins spécialisés), ordinateur personnel*, disque dur externe...

Lors de la sauvegarde**, choisissez un mot de passe de protection à niveau de sécurité élevé **connu uniquement de vous**.

Ce mot de passe est sous votre entière responsabilité. **Ne le perdez pas car sans lui, il vous sera impossible de restaurer vos sauvegardes**. Pour des raisons de confidentialité, LPG SYSTEMS n'a pas accès à votre mot de passe et ne peut vous le demander. LPG SYSTEMS ne pourra être tenue responsable d'une perte éventuelle de vos données.



*Utilisez le câble USB fourni avec la tablette pour relier la tablette à votre ordinateur personnel. ** Rendez-vous dans le menu configurations de l'application, rubrique «Base de données».

BESOIN **D'AIDE ?**

Découvrez nos tutoriels vidéo pour vous guider pas à pas dans la prise en main de votre appareil. Scannez le QR Code ci-dessous avec l'appareil photo de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Vous serez alors redirigé(e) vers la playlist correspondante. Si la lecture du QR Code ne fonctionne pas, il vous suffira de télécharger l'application gratuite « Unitag » sur Google Play Store ou Apple Store.

Pour tout autre question, nous sommes à votre disposition :

Tél : 04 75 78 69 00

Mail : sav@lpgsystems.com