



GUIDE D'UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

TOUCHSCREEN USER GUIDE

wellboX²

SOMMAIRE

.....

Premier démarrage	p.3
Écran d'accueil	p.6
Soin ciblé	p.7
Programme	p.8
Réalisation d'une séance	p.10
Suivi de mon activité	p.11
Création d'un nouveau profil	p.14
Modification d'un profil	p.15
Paramètres	p.16
Extinction de l'appareil	p.17

PREMIER DÉMARRAGE



Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil Wellbox® 2.
Ensuite, branchez le bloc d'alimentation à une prise secteur murale.
L'écran s'allume automatiquement.



PREMIER DÉMARRAGE

.....

Différentes informations sont à renseigner pour créer votre profil :
langue, date, heure, prénom, genre, couleur de l'écran.



PREMIER DÉMARRAGE

.....

Une description du rôle de chaque rubrique de l'écran d'accueil s'affiche :

- MON ACTIVITÉ
- SOINS CIBLÉS
- PROGRAMMES
- PARAMÈTRES
- PROFIL



ÉCRAN D'ACCUEIL

.....

L'écran d'accueil présente 4 menus :

- **MON ACTIVITÉ** : retrouvez vos programmes en cours, l'historique de vos soins, et suivez votre progression.
- **SOINS CIBLÉS** : travaillez la zone corps ou visage de votre choix selon votre objectif (cellulite, minceur, éclat, fermeté, etc...).
- **PROGRAMMES** : suivez un programme pendant plusieurs semaines (visage, corps ou corps & visage).
- **PARAMÈTRES** : réglez les paramètres et retrouvez les informations de votre appareil.

En haut à droite, en cliquant sur votre initiale, vous pouvez :

- modifier votre profil.
- en créer un nouveau (2 profils maximum).





SOIN CIBLÉ

.....

Si vous choisissez un SOIN CIBLÉ :

- Sélectionnez visage ou corps.
- Sélectionnez la zone souhaitée (ex : ventre).
- Sélectionnez l'objectif souhaité (ex : ventre plat).




PROGRAMME

Si vous choisissez un PROGRAMME, 4 types de programmes s'affichent :


- Visage
- Corps
- Visage & corps
- Programmes web exclusifs (un code vous sera communiqué pour ajouter un nouveau programme exclusif)

Une fois le programme sélectionné parmi la liste proposée, cliquez sur PLANIFIER pour planifier les jours de réalisation du programme, puis sur OK.



Il est possible de suivre 3 programmes maximum :

- Si 3 programmes sont déjà en cours, l'écran affiche le message « Planification limitée à 3 programmes ».
- Vous pouvez soit arrêter un programme parmi la liste proposée soit revenir en arrière en cliquant sur (X).






Retrouvez en détails
le contenu des programmes
sur le site internet :
www.wellbox.com

PROGRAMME WEB

.....

Wellbox® 2 vous permet d'ajouter de nouveaux programmes exclusifs :

- Après avoir cliqué sur la rubrique PROGRAMMES WEB EXCLUSIFS, cliquez sur **+** en bas de l'écran.
- Renseignez le code qui vous a été communiqué par LPG SYSTEMS et cliquez sur OK.
- Cliquez sur PLANIFIER pour choisir les jours de réalisation du programme, puis sur OK.



RÉALISATION D'UNE SÉANCE

- Une fois votre soin ciblé ou programme choisi, l'écran affiche la ou les têtes de soin à utiliser.
- Branchez la tête de soin correspondante et appuyez sur PLAY pour démarrer le soin. Sélectionnez la tête de soin en fonction de votre morphologie et de la taille de la zone à traiter.
- Suivez les indications qui s'affichent à l'écran :



VISAGE :

Les traits rouges vous indiquent le positionnement des clapets. Les flèches vous indiquent le sens de déplacement de la tête de soin. Pour une meilleure stimulation, veillez à déplacer la tête de soin en saut de puce (rond sur l'écran) en marquant un arrêt de 4 secondes à chaque point.

CORPS :

Les traits rouges vous indiquent le positionnement des rouleaux. Les flèches vous indiquent le sens de déplacement de la tête de soin. Lorsque les flèches vous indiquent un déplacement aller-retour, utilisez la gâchette sur la tête ROLL 1 pour inverser le sens des rouleaux. Veillez à déplacer la tête de soin lentement pour une efficacité optimale.

- Vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité du soin selon votre ressenti et la qualité de votre peau en appuyant sur + ou -.
- Attention le soin ne doit jamais faire mal.
- Vous pouvez interrompre le soin à tout moment et le reprendre quand vous le souhaitez en appuyant sur  (le soin se met en pause).
- Un bip sonore vous indique le passage à l'étape suivante.
- La séance est enregistrée dans le suivi de votre activité.




SUIVI DE MON ACTIVITÉ

.....

Si vous n'avez pas encore réalisé ni de soin ciblé ni de programme, le message suivant s'affiche : « Retrouvez ici vos programmes en cours et les derniers soins réalisés ».

Lorsqu'un programme est en cours, une pastille apparaît en haut à droite de MON ACTIVITÉ pour signifier le nombre de programmes en cours.




SUIVI DE MON ACTIVITÉ

Lorsqu'un programme est planifié et démarré, vous pouvez suivre son avancement dans la rubrique MON ACTIVITÉ.

L'écran présente les informations suivantes :

- Le nom du programme en cours
- Le nombre de semaines dimensionnant le programme
- L'avancement dans le programme sous la forme d'une barre de progression circulaire
- L'assiduité selon 3 niveaux via un code couleur
- Un message d'encouragement contextualisé selon votre assiduité
- Le bouton PLAY permet de lancer la prochaine séance.
- Le bouton « ... » permet d'accéder aux autres fonctions du programme :
 - Modification de la planification
 - Suppression (NE PLUS SUIVRE)



SUIVI DE MON ACTIVITÉ

.....

Dans la rubrique MON ACTIVITE, en plus du suivi des programmes en cours, vous pouvez accéder :


- aux DERNIERS SOINS que vous avez réalisés

L'écran affiche :

- un indicateur de synthèse qui présente le nombre de séances et le temps global sur le mois en cours.
- les 3 derniers soins réalisés, du plus récent (haut de la liste) au plus ancien (bas de la liste).

- aux PROGRAMMES TERMINÉS


L'écran affiche depuis combien de temps ils sont terminés en nombre de semaine.



CRÉATION D'UN NOUVEAU PROFIL

- Appuyez sur l'icône profil (votre initiale) sur la page d'accueil (en haut à droite).
- Cliquez sur le bouton « + ».
- Renseignez les informations suivantes : prénom, genre et choisissez une couleur de profil.


Note : Vous pouvez créer jusqu'à 2 profils.



MODIFICATION D'UN PROFIL EXISTANT

Il est possible de modifier le prénom et la couleur du profil :

- Appuyez sur l'icône profil sur la page d'accueil (en haut à droite).
- Cliquez sur le profil concerné.
- Le profil peut également être supprimé en appuyant sur l'icône « poubelle ».





PARAMÈTRES

.....

Cette rubrique contient la liste de tous les paramètres :




- Langue
- Date
- Heure
- Luminosité
- Son (réglage du bip sonore lors du changement d'étape)
- E-Shop (accès à la boutique en ligne)
- Infos (nombre d'heures d'utilisation et numéro de la version logicielle)
- Aide
- Réinitialisation (les données relatives au suivi d'activité, aux profils seront effacées)



EXTINCTION DE L'APPAREIL

- Une fois l'utilisation terminée, appuyez sur le bouton  en haut à gauche de l'écran pour éteindre l'appareil.
- L'écran vous invite à débrancher le câble d'alimentation. L'écran s'éteint.
- Si le câble d'alimentation n'est pas débranché après 8 secondes, l'appareil se met en mode veille. Pour revenir sur la page d'accueil, appuyez sur l'écran (bouton OFF).

L'appareil est éteint lorsque le câble d'alimentation a été débranché.



SUMMARY

.....

First start-up _____ p.19

Home screen _____ p.22

Targeted care _____ p.23

Programme _____ p.24

Carrying out a session _____ p.26

Monitoring my activity _____ p.27

Creating a new profile _____ p.30

Modifying an existing profile _____ p.31

Parameters _____ p.32

Switching off the device _____ p.33

FIRST START-UP



Connect the power cable to the back of the Wellbox® 2.
Then plug the power supply unit into a wall socket.
The screen turn on automatically.



FIRST START-UP

.....

Various information must be entered to create your profile:
language, date, time, first name, gender, screen colour.



FIRST START-UP

.....

A description of each section of the home screen is displayed:

- MY ACTIVITY
- TARGETED CARES
- PROGRAMMES
- SETTINGS
- PROFILE



HOME SCREEN

.....

The home screen has 4 menus:

- **MY ACTIVITY:** find your current programmes, your care history and follow your progress.
- **TARGETED CARES:** work on the area (body or face) of your choice depending on your objective (cellulite, slimming, radiance, firmness, etc.).
- **PROGRAMMES:** follow a programme for several weeks (face, body or body & face).
- **SETTINGS:** define your settings and get information on your device.

At the top right, by clicking on your initial, you can:

- modify your profile.
- create a new one (maximum two profiles).





TARGETED CARE

.....

If you choose a TARGETED CARE:

- Select face or body.
- Select the desired area (e.g. stomach).
- Select the desired objective (e.g. flat stomach).




PROGRAMME

If you choose a PROGRAMME, 4 types of programmes are displayed:


- Face
- Body
- Face & body
- Exclusive web programmes (a code can be sent to you to add a new exclusive programme)

Once you have selected a programme from the list, click on PLAN to schedule the days to do it, then click on OK.



You can follow a maximum of 3 programmes:

- If 3 programmes are already running, the screen will display the message "Planning limited to 3 programmes".
- You can either stop a programme from the list or go back by clicking on .





For full details of programme content, visit the website: www.wellbox.com

WEB PROGRAMME

Wellbox® 2 lets you add new exclusive programmes:

- After clicking on EXCLUSIVE WEB PROGRAMMES, click on  at the bottom of the screen.
- Enter the code and click OK.
- Click on PLAN to choose the days on which the programme will run, then click on OK.



CARRYING OUT A SESSION

- Once you have chosen your targeted care or programme, the screen will display the treatment head(s) to be used.
- Plug in the corresponding treatment head and press PLAY to start the treatment. Select the treatment head according to your body shape and the size of the area to be treated.
- Follow the instructions on the screen:



FACE:

The red lines indicate the position of the flaps. The arrows indicate the direction of the movement of the treatment head. For best stimulation, be sure to move the treatment head in a stop-and-start movement (plotted as points on the screen), stopping for 4 seconds at each point.

BODY:

The red lines indicate the position of the rolls. The arrows indicate the direction of the movement of the treatment head. When the arrows indicate a back-and-forth movement, use the trigger on the ROLL 1 head to reverse the direction of the rollers. Make sure you move the treatment head slowly for optimal efficiency.


- You can increase or decrease the suction power of the treatment according to how you feel and the quality of your skin, by pressing + or -.
- Be careful, the treatment should never hurt.
- You can stop the treatment at any time and resume it whenever you like by pressing  (the treatment pauses).
- A beep will indicate that you are moving on to the next stage.
- The session is recorded in your activity tracking.



MONITORING MY ACTIVITY

If you have not yet completed a targeted care or programme, you will see the following message: "Here you can see your current programmes and last cares done".

When a programme is in progress, a dot appears at the top right of MY ACTIVITY to indicate the number of programmes in progress.




MONITORING MY ACTIVITY

Once a programme has been planned and started, you can follow its progress in the MY ACTIVITY section.

The screen shows the following information:

- The name of the current programme
 - The duration of the programme in weeks
 - Progress through the programme in the form of a circular progress bar
 - 3 levels of attendance, using a colour code
 - An encouragement message contextualised according to your attendance level
-
- The PLAY button launches the next session.
 - The «...» button is used to access the programme's other functions:
 - Changing the schedule
 - Delete (STOP)



MONITORING MY ACTIVITY

In the MY ACTIVITY section, as well as tracking current programmes, you can access to:


- the LAST CARES you have performed

The screen displays:

- a summary indicator showing the number of sessions and the overall time for the current month.
- the last 3 targeted cares performed, from the most recent (top of the list) to the oldest (bottom of the list).

- the COMPLETED PROGRAMMES


The screen shows the number of weeks since the programme was completed.



CREATING A NEW PROFILE

- Click on the profile icon (your initial) on the home page (top right).
- Click on the "+" button.
- Fill in the following information: first name, gender and choose a profile colour.


Note: You can create a maximum of 2 profiles.



MODIFYING AN EXISTING PROFILE

You can change the first name and colour of your profile:

- Press the profile icon on the home page (top right).
- Click on the profile to modify.
- The profile can also be deleted by pressing the "waste bin" icon.





PARAMETERS

.....

This section contains a list of all the parameters:




- Language
- Date
- Time
- Brightness
- Sound (setting of the beep when changing stage)
- E-Shop (access to the online shop)
- Info (number of hours in use and software version number)
- Help
- Reset (activity tracking and profile data will be erased)



SWITCHING OFF THE DEVICE

- When you have finished using the device, press the  button at the top left of the screen to switch it off.
- The screen will indicate you to unplug the power cable. The screen will turn off.
- If the power cable is not disconnected after 8 seconds, the device will go into standby mode. To return to the home page, press the screen (OFF button).

The device is switched off when the power cable is disconnected.



wellboX²



www.wellbox.com